

**NYHET!
GODKÄNT
ÄVEN UNDER
TRÄGOLV**



T2BLÅ-10 & T2QUICKNET-90

under trä-, laminatgolv eller plastmatta

Pentair Thermal Management godkänner förläggning av T2Blå-10 golvvärme kabel och T2QuickNet-90 värmekabelmatta under övergolv av trä, laminat eller plastmatta under förutsättning att effekten är max 90 W/m². För att vår garanti skall gälla krävs att installationen utförs enligt våra anvisningar och att golvet läggs enligt golvfabrikantens anvisningar.

T2Blå-10 och T2QuickNet-90 levereras i kompletta värmekabelpaket med värmekabel/värmematta, energismart klocktermostat, givare, givarslang etc.



Totalgaranti: Alla T2 Golvvärme produkter omfattas av vår 12-åriga totalgaranti mot produktfel. Pentair är världsledande på värmekabel och värmekabelsystem – det innebär att oavsett vilket av våra system som passar dig så kan du vara förvissad om högsta kvalitet när det gäller produkter, support och service.



APPLIKATIONER

Vardagsrum, kök, hall och sovrum är exempel på platser där det går utmärkt att installera T2Blå-10 eller T2QuickNet-90 under golv av trä, laminat eller plastmatta.

T2Blå-10 och T2QuickNet-90 är sedan tidigare de mest lagda värmegolven i badrum och under klinker.

VILL DU VETA MER?

Ring våra experter på 020-440 550
Vardagar 6-20/Helger 9-18



ATT TÄNKA PÅ NÄR T2BLÅ-10 ELLER T2QUICKNET-90 FÖRLÄGGES UNDER TRÄGOLV, LAMINATGOLV ELLER PLASTMATTOR.

ALLMÄNT OM GOLVVÄRME UNDER TRÄGOLV, LAMINATGOLV ELLER PLASTMATTOR

- Följ installationsanvisningarna för T2Golvvärme.
- Maximal yttemperatur är 27 °C. Tänk på att detta gäller även under mattor och möbler.
- Se till att golvvärmesystemet är utformat så att det ger en jämn temperatur över hela golvytan.
- Slå på golvvärmesystemet enligt anvisningar från spackel-tillverkaren.
- För en jämn värmespridning ska spackelskiktet minst vara:
Trägolv: 8 mm
Laminat: 10 mm
Plastmatta: 15 mm.

GOLVBELÄGGNING

Maximalt tillåten effekt

Trä, parkett, laminat max. 90 W/m²
Matta, vinyl, linoleum, etc. max. 90 W/m²

Att tänka på vid golvbeklägning av trä

- Massiva trägolv och golv av bok och lönn skall inte läggas på golvvärme eftersom de rör sig mer än andra träslag vid fluktuerande temperatur.
- Installera fuktskyddsmatta för undergolv < 95 % RM och en ångspärr > 95 %.
- Se till att det är full kontakt mellan flytspackel och golv-materialet ovanför (inga luftfickor).

GOLVGIVARE BEGRÄNSAR GOLVTEMPERATUREN

- Golvgivare är obligatoriskt under trägolv, laminat eller plastmatta.
- Golvgivaren ska placeras mitt mellan två kabelslingor på en plats som i övrigt ger så rättvisande resultat som möjligt, undvik till exempel ställen där infallande solljus värmer eller där drag från dörröppningar kyler.
- Dra givarslangen till kopplingsdosan och gör en så mjuk böj som möjligt vid övergången mellan golvet och väggen.

Observera att installationen skall utföras av behörig installatör!



— Lumpapp
— Ångspärr, åldersbeständig plast
— Spackelskikt

T2BLÅ-10 OCH T2QUICKNET-90

- Lämpligt avstånd mellan slingorna när det gäller T2Blå-10 golvvärmekabel är 12 cm. Då överskrider inte den maximalt tillåtna effekten på 90 W/m².
- T2QuickNet-90 värmekabelmatta har värmekabelslingorna fixerade på ett nät som ger 90 W/m².
- I de kompletta paketen medföljer T2NRG-Temp klock-termostat och golvgivare.



T2NRG-Temp golvvärme-termostat med tidsstyrning håller nere energiförbrukningen.



SVERIGE

Telefon 020-210100
SalesSE@pentair.com

All Pentair trademarks and logos are owned by Pentair. All other brand or product names are trademarks or registered marks of their respective owners. Because we are continuously improving our products and services, Pentair reserves the right to change specifications without prior notice. Pentair is an equal opportunity employer.

© 2013 Pentair. All Rights Reserved.

WWW.THERMAL.PENTAIR.COM