

Tapetsera

Innan du börjar att tapetsera bör du alltid dubbelkolla så att serie/batch-numret på tapetrullarna stämmer överens (viktigt då det kan uppstå vissa nyanskillnader om tapeterna har tillverkats vid olika tillfällen/batcher). Rulla förslagsvis även ut två rullar vid sidan av varandra för att se hur mönstret ska passas ihop mellan våderna samt kontrollera att tapeterna är utan synliga fel.

Tapetsera med QuickUp-tapet

1. Vid uppsättning av en QuickUp-tapet (av Non-Woven-material) rollas lim direkt på väggen jämnt fördelat över 2-3 våders bredd (ca 1-1,5 m). Använd en pensel där det är svårt att komma åt.

2. Börja ifrån en dörr, ett fönster eller ett hörn. När du kommer till strömbrytare och vägguttag, bryt strömmen och lossa eluttagen.

Skär rent medan tapeten är fuktig innan du sätter tillbaka strömbrytare och dosor.

3. Lägg rullen i QuickUp-lådan(tråget) och dra upp första våden. Häng den lite lätt på plats så högt upp att en bit av våden kommer ovanför den taklist, eller dyligt, där du tänker skära rent. Kontrollera, t.ex. med en sax hängande i ett snöre, att våden sitter lodrätt. Lätta på tapeten om den sitter snett. Försök inte vrida. Saknas det lim på en fläck eller om den underliggande tapeten har släppt kan bubblor skapas. Lätta då försiktigt på tapeten och pensla på mer lim.

4. Slåta till tapeten med tapetverktyget från mitten och utåt så att luftblåsorna försvinner. Var försiktig vid kanterna så det inte kommer lim på verktyg eller tapet. Lim som hamnar på framsidan tvättas snabbt bort med svamp och rent vatten.

5. Låt tapeten gå över några millimeter på listerna (golv och tak) och skär sedan rent. Byt knivblad ofta, ett slött blad trasar sönder tapeten.

6. Sätt upp nästa våd kant i kant (ej överlappande). Se till att passa in mönstret korrekt så får du det bästa resultatet för dina tapeter.

7. Vid hörn kapas våden på längden. Limma drygt en våd runt hörnet. Låt den första våddelen gå 2 cm runt hörnet.

Är det ett innerhörn...

... sätt upp nästa våd med överlappning ända in i hörnet., stryk lim på den del av tapeten som hamnar under överlappningen. Torka bort överflödigt lim med svampen.

Är det ett ytterhörn...

...sätt nästa våd ca 5 mm in på nästa vägg för att undvika att den rivs upp om man går mot den. Torka bort överflödigt lim med svampen.

8. Vädra ordentligt. Tapeter torkar allra bäst i normal rumstemperatur. OBS! Non-woven-material släpper igenom fukt. Fuktfläckar som uppstår vid tapetsering försvinner när tapeten torkat (normalt inom 24 tim).

Tips för att undvika misstag vid tapetsering

- Rätt verktyg underlättar för dig. Se till att du har tapetverktygen hemma innan du sätter igång för smidigaste arbetet och bästa resultatet.
- Fuska inte med underarbetet. Det ska vara jämnt och torrt innan du börjar tapetsera för att undvika ev bubblor, släpp mm.
- Limma jämnt på väggen så att undviker du luftblåsor. På tapetetiketten finns bra liminformation att ta del av.
- Stressa inte. Tips är istället att tapetsera tillsammans med någon. Det är både enklare och roligare för dig och fyra ögon är bättre än två.
- Byt rakblad ofta i tapetkniven. Det är viktigt att bladen är vassa, annars kan de trasa sönder tapeten och den blir förstörd.
- Om våden hamnat snett, lossa då på hela våden och börja om från början. Vrider du våden annars kan du töja tapeten.
- Spara olimmade tapetrullar. De kan du ha om tapeten behöver lagas. Spara även etiketten för eventuell komplettering.